

BL 932700 Mini contrôleur encastrable
Sortie enregistreur 4-20 mA
ORP (REDOX)



Caractéristiques

- ◆ Mesure fiable
- ◆ Modèle encastrable
- ◆ Dosage oxydant ou réducteur
- ◆ Simple à installer et à mettre en oeuvre
- ◆ Faible encombrement (s'installe partout)
- ◆ Large afficheur LCD pour une lecture aisée
- ◆ Solution économique (surveillance à faible coût)
- ◆ Utilise une électrode ORP à fiche BNC (en option)
- ◆ Convient à la plupart des applications et environnements
- ◆ Alimentation par adaptateur secteur 12V ou 220V (2 modèles)
- ◆ Dosage automatique ou manuel (pour faciliter la maintenance)
- ◆ LED pour indiquer le mode de travail (mesure, dosage, alarme)
- ◆ Fonction « Overtime » programmable pour éviter le surdosage du réactif

Ce modèle représente une solution simple et économique pour tous ceux qui désirent mesurer en continu avec exactitude !

Spécifications

Gamme	±1000 mV
Résolution	1 mV
Précision (@20°C)	±5 mV
Relais de dosage	1, max 2A (fuse protected), 250 Vac, 30 Vdc
Sélection dosage	Dosage oxydant ou réducteur
	Dosage oxydant si valeur < seuil
	Dosage réducteur si valeur > seuil
Point de consigne (seuil)	Réglable de -1000 à 1000 mV
Overtime	Réglable de 5 à approx. 30 minutes
Sortie enregistreur	4-20 mA
Entrée	Haute impédance 10 ¹² Ohm
Electrode ORP	En option
Alimentation	Modèle (BL 932700-0) Adaptateur 12V (inclus) Modèle (BL 932700-1) 115/230 Vac ; 50/60Hz
Dimensions	83 x 53 x 99 mm
Poids	200 g (BL 932700-0) ; 300 g (BL 932700-1)

BL 932700-0 est livré avec un adaptateur 12V, des équerres de fixation, un couvercle de protection et un mode d'emploi.

BL 932700-1 est livré avec des équerres de fixation, un couvercle de protection et un mode d'emploi.