

Checktemp-Dip: Precisiethermometer met 3 meter sondekabel voor temperatuursmetingen in vaten en tanks



- **Duurzaam** – Harde behuizing in ABS.
- **Sonde in roestvrij staal** - Ideaal voor voedingstanken : wijn, zuivel, bier.
- **Eenvoud in gebruik** – De ‘zware’ sonde laat metingen toe op verschillende diepten.
- **Weergave** – Het LCD-scherm laat een duidelijke aflezing toe.

Checktemp-Dip is een precisiethermometer voor bereiken van -20 tot 100°C.

De hygiënische RVS-sonde heeft een kabellengte van 3 meter. Hierdoor kan men vaten en tanks bemeten op verschillende diepten.

Door het gebruik van duurzaam materiaal en de langere sonde hoeft u zich niet langer in moeizame posities te bevinden om de temperatuur te meten.

Checktemp-Dip vindt ook zijn toepassing in viskwekerijen, watertanks en vijvers.

De precisie is, ondanks de lengte van de sonde, beperkt tot 0,5°C van -20 tot 50°C.

U kan nagaan of de werking van de thermometer nog correct is door de ‘cal-check’-functie.

Met de Checktemp-Dip kan u uitzonderlijk tot 3000 uur meten.

Specificaties: Checktemp-Dip C (Referentienummer : HI 98509-01)

Bereik:	-20,0 to 100,0°C
Resolutie:	0,1°C
Precisie:	±0,5°C (-20 to 50°C)
Bewaaromstandigheden:	0 to 50°C ; Rel. Vocht. 95%
Batterij:	1 x 1,5 Volt AAA
Levensduur batterij:	3.000 uur continu gebruik
Gewicht:	80 g : meter
Sonde:	RVS – 3 meter flexibele kabel

HI 98509-01 is geleverd met de 3 meter RVS-sonde, één 1,5 V AAA batterij en instructieboek.