

HI991003 Compacte waterdichte pH/ORP/°C Meter



Algemeen:

Dit vederlicht toestel kun je met één hand manipuleren. Waterdicht, waardoor hij zich aan alle terreinen aanpast. Ondanks z'n kleine afmetingen is hij toch groots in precisie, geeft betrouwbare meetwaarden, dubbele afbeelding pH of ORP en °C en bufferwaardes opgeslagen in z'n geheugen.

- **Met dit toestel kunt u simultaan pH en ORP meten met slechts één elektrode!**
- **Uitgerust met sensor check** (controle van slope in % om de staat van elektrode te kennen)
- Compacte en waterdichte behuizing (IP67)
- Automatische temperatuurcompensatie
- Automatische kalibratie
- Elektrode uitgerust met amplifier zodat ruis en elektronische interferenties voorkomen worden
- Auto-extinctie (na 8 minuten) en aanduiding van batterijstatus
- Aanduiding stabiele meetwaarde en "hold" om meetwaarden vast te houden

Specificaties:

Meetbereik	-2,00 tot 16,00 pH / ± 825 mV / -5.0 tot 105,0 °C ± 1999 mV ORP/ -5,0 tot 105,0 °C
Precisie	$\pm 0,01$ pH/ $\pm 0,5$ °C
Kalibratie	Automatische tweepunskalibratie met 2 bufferwaardes opgeslagen in z'n geheugen
Temperatuurcompensatie	Automatisch
Voeding	3 x 1,5V AAA met levensduur van ± 1200 uren
Afmetingen / Gewicht	152 x 58 x 30 mm / 245 g

De HI 991003 wordt geleverd met draagkoffer, pH/ORP elektrode (HI 1297D), 3 x 1,5V AAA batterijen en handleiding.