

HI 99121 Compacte waterdichte pH/°C meter voor bodemanalyses



Algemeen:

Dit veerderlicht toestel kun je met één hand manipuleren. Waterdicht, waardoor hij zich aan alle terreinen aanpast. Ondanks z'n kleine afmetingen is hij toch groots in precisie, betrouwbare meetwaarden, dubbele afbeelding pH en °C, bufferwaardes opgeslagen in geheugen.

- Compacte en waterdichte behuizing (IP67)
- Automatische temperatuurcompensatie
- Automatische calibratie
- Uitgerust met conische pH elektrode om rechtstreeks in de bodem te kunnen meten.
- Elektrode uitgerust met amplifier zodat ruis en electronisch interferenties voorkomen worden.
- Auto-extinctie (na 8 min) en aanduiding batterijstatus is voorzien
- aanduiding stabiele meetwaarde en "hold" om meetwaarden vast te houden

Specificaties:

Meetbereik	-2,00 tot 16,00 pH/ -5,0 tot 105,0°C
Precisie	± 0,01 pH / ± 0,5 °C
Calibratie	automatische tweepuntscalibratie met 2 bufferwaardes opgeslagen in geheugen
Temperatuurcompensatie	automatisch
Voeding	met 3 batterijen 1,5 V AA met levensduur van 1500 uren
Afmetingen/gewicht	150 x 80 x 36 / 245 g

De HI 99121 is geleverd met draagkoffer, pH-elektrode (HI 1292D), 3x 1,5V AA batterijen, pH buffers 4 en 7, beker, Grondvoorbereidingsoplossing (HI 7051M), grondboor en handleiding.